

# NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



# VEKTOR

1

by APF



## UNE MANIPULATION ULTRA-SIMPLE ET INTUITIVE



Après avoir rechargé l'enrouleur motorisé, présentez celui-ci devant le carré du tube d'enroulement



Puis, enfillez l'embout carré jusqu'en butée



En maintenant le bouton de la télécommande enfoncé, l'enrouleur motorisé se déplace tout seul en même temps que la couverture à barres de votre piscine



Au bout de quelques minutes, votre couverture à barres est parfaitement enroulée. La fonction "Inversion" située côté roues permet de séparer aisément l'enrouleur motorisé de la couverture

Lors de la manœuvre, il est important de veiller à ce que les premiers tours s'enroulent de façon rectiligne et qu'aucun corps étranger ne se trouve sur la couverture à barres.

### UTILISATION

VEKTOR s'adapte à la majorité des couvertures à barres, simplement en s'emboîtant sur la sortie carrée mâle de 13 x 13 mm du tube d'enroulement. Pour une utilisation sur les couvertures à barres SECURIT POOL ayant une sortie carrée femelle de 15 x 15 mm, un adaptateur mâle est livré d'office et positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit de la couverture à barres.

VEKTOR est prévu pour enrouler des couvertures à barres de dimensions maximales de 12 x 5 m sans escalier.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Stockez VEKTOR hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des produits chlorés
- Pour l'hivernage, VEKTOR doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur
- Le chargeur de batterie doit être stocké dans un endroit sec. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier : danger de feu et de décharge électrique
- VEKTOR peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide
- Le chargeur de batterie peut être nettoyé avec un chiffon sec. Ne jamais nettoyer le chargeur lorsqu'il est sous tension. N'utilisez pas le chargeur si le boîtier est endommagé
- En chargeant les batteries étanches, des gaz explosifs peuvent se développer. Évitez le feu et les étincelles à proximité
- Après avoir enroulé votre couverture à barres, VEKTOR se recharge sur son support mural ! Pratique



## MONTAGE DE L'ADAPTATEUR 13/15



## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermeture. Même si l'utilisation du VEKTOR est un jeu d'enfant, la mise en œuvre de celui-ci ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 670 x 110 x 120 mm
- Poids : 6 kg
- Batterie : rechargeable 12 V intégrée
- Charge : sur prise Jack via adaptateur secteur
- Moteur : moteur électrique 12 V
- Vitesse d'enroulement : 3 min (sur bassin de 10 x 5 m)
- Dimensions maximales : 12 x 5 m sans escalier
- Capacité batterie : environ 10 enroulements



## SERVICE CONSOMMATEUR

- Notre service clients est disponible aux horaires suivants :
- Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
  - Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

**DOCUMENT À CONSERVER  
SANS LIMITE DE TEMPS  
POUR UNE CONSULTATION  
ULTÉRIEURE**



Z.I. La Lombardière  
55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY  
Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01  
www.apf-france.com - E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr